



Putzkantenprofil mittig trennen und auf gewünschte Länge zuschneiden. Dadurch entsteht ein Putzkantenprofil für links und ein Putzkantenprofil für rechts.

Separate the plaster edge profile centrally and cut it to desired length.

As result you get a plaster edge profile for right and left.

