



Anschlussbeispiele Kunststofffenster | Connecting examples plastic windows

Es ist darauf zu achten das der Fensterbankanschluss mindestens 30 mm nach unten aufrägt.
Die Tragklötze zum Einsetzen in die Leibung müssen mindestens 10 mm aufweisen.
Care the window sill connector must be at least 30 mm. The setting blocks for mounting in the reveal must be a at least 10 mm.


System Kömmerling 88 plus Anschluss | connection 6401




System Profin 76 Anschluss Firma | connection company mk-Profile 317 Rb KD




System VEKA Softline 82 Anschluss | connection 110.058



System REHAU GENE0 Anschluss | connection 561013



System Gealan 8000 Anschluss | connection 7201



System Aluplast 5000 Anschluss | connection fba 40

