



Halter RP-KSI 20 - 40 cm vom Fensterbankende mit silikonfreiem Montagekleber (z.b. illbruck SP050) auf Mauerwerk kleben.  
(Halter dient ausschließlich als Niederhalter und nimmt keine Belastung von oben auf)


Mounting Holder RV-KSI 20 - 40 cm from the window sill end with silicone free mounting glue (e.g. illbruck SP050) to the brickwork.  
(Holder serves only as downholder and takes no load from above)




Vor Erstellung des Unterputzes bauseits Halter mit überputzbarer Folie / Vlies (z.b. illbruck ME 500) abdecken.  
Cover the holder with a foil / fleece that can be plastered-over (e.g. illbruck ME 500) before doing the lower plastering.



Aluminiumflachteil in Fensterbank einhaken.  
Hook aluminium flat part into the window sill.



Unterputz mit Gewebeeinlage erstellen (Halter wird überputzt).  
Apply flush-mounted with fabric inlay (holder is plastered).



Oberputz aufbringen.  
Apply final coat.